Neem voor service contact op met de winkel
waar u het apparaat hebt gekocht.

Gebruiksaanwijzing

Gabbiano hangende droger 1600A



Herz. A/09/2025

Opbouw:



Let op!

1. Het gebruik van dit apparaat door kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of die geen kennis of ervaring hebben met het gebruik van dit apparaat, mag alleen onder streng toezicht plaatsvinden.
   Het apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of die geen kennis of ervaring hebben met het gebruik van dit apparaat, als ze onder streng toezicht staan en instructies krijgen over het veilige gebruik en de mogelijke gevaren die voortkomen uit het gebruik.

2. Het apparaat en het netsnoer moeten regelmatig worden geïnspecteerd om defecten en schade uit te sluiten. Als het apparaat tekenen van schade vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan, schakel de stroomtoevoer uit en laat het apparaat repareren door een erkende servicedienst.

3. Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld of nat worden gereinigd.
4. Het luchtuitblaasrooster wordt warm tijdens de werking van de droger. Aanraken van het rooster kan brandwonden veroorzaken.
5. Het is verboden om te knoeien met het ontwerp van het apparaat om de parameters of constructie te wijzigen.
6. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht van een volwassene.
7. Het wordt aanbevolen om de stekker uit het stopcontact te halen als het product niet in gebruik is.
8. Zorg ervoor dat de droger op een stabiele, vlakke ondergrond staat.
9. Voorkom dat de droger in contact komt met water.
10. Het apparaat mag alleen worden gebruikt in droge en goed geventileerde ruimtes.
11. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of verplaatst.
12. Zorg ervoor dat het apparaat stabiel is gemonteerd voordat u met de werkzaamheden begint.
13. Om de levensduur van het apparaat te verlengen, draait u na het werk de temperatuurregelknop naar de koelstand en laat u deze minimaal één minuut in deze stand staan voordat u de stroom uitschakelt.

Technische gegevens:

- Roestvrijstalen verwarmingselementen
- Temperatuurregeling van 40 tot 75℃
- Tijdregeling van 0-60 min
- Vermogen 950W

Problemen en oplossingen:

Probleem	Actie	Oplossing
Probleem met opwarmen apparaat en ventilatorbeweging	Controleer of de kabel goed is aangesloten op het stopcontact	Koppel het snoer los van het stopcontact en sluit het opnieuw aan.
	Controleer of u de verwarming en de timer hebt ingeschakeld	Zet de verwarming en de timer aan
	Controleer de zekering	Vervang de zekering
Apparaat Blaast alleen koele lucht uit	Temperatuurschakelaar controleren	Zet de temperatuurschakelaar op voorverwarmen
	Bedrading van verwarmingselement controleren	Sluit de kabel aan op het verwarmingselement
	Controleer verwarmingselement	Vervang verwarmingselement
Slechte verwarming zonder blazen	Controleer de motor- en condensatorkabels	Motor- en condensatorkabels aansluiten
	Controleer de motor	Vervang de motor

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze handleiding. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus.

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.

4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Haal voor de veiligheid het netsnoer uit het stopcontact telkens als u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - zo voorkomt u elk gevaar.

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen milieu in overeenstemming met richtlijn 2012/19/EC betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur.
moeten gebruikte elektrische en elektronische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.