Neem voor service contact op met de winkel
waar u het apparaat hebt gekocht.

GEBRUIKSAANWIJZING

UV-C blue-sterilisator



Rev. A/03/2026

Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen.

Lees de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik en bewaar deze voor later

De UV-C blue-sterilisator is een apparaat voor droge desinfectie, dat wil zeggen zonder gebruik van chemische oplossingen. Tijdens het gebruik maakt het gebruik van UV-C-straling met een golflengte van 254 nm, die vegetatieve vormen
van micro-organismen vernietigt.

Technische gegevens	
Spanning	220-240 V 50 Hz
Vermogen	8 W

Afmetingen van het apparaat



Toepassing

1. De UV-sterilisator wordt gebruikt voor het desinfecteren van instrumenten van metaal, kunststof, hout en composietmaterialen (scharen, kammen, pincetten enz.).
2. De desinfectie gebeurt met UV-stralen, waardoor de spullen niet blootgesteld worden aan mechanische schade. UV-sterilisatie bestaat uit het bestralen van het materiaal met ultraviolette straling.
3. Deze straling verandert de structuur van nucleïnezuren en is daarom het meest effectief tegen vegetatieve vormen van micro-organismen.
4. Het apparaat is ideaal voor schoonheidssalons, SPA's, esthetische geneeskunde en kapsalons.

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, til het blauwe klepje van de sterilisator omhoog, plaats de instrumenten erin en sluit het klepje van de sterilisator.

   Let op: de instrumenten die in de sterilisator worden geplaatst, moeten schoon, droog en vooraf gewassen zijn. De instrumenten mogen elkaar niet overlappen.
2. Sluit de sterilisator aan op het stroomnet. Schakel het apparaat in met de aan/uit-knop aan de achterkant van het apparaat.
3. Het apparaat gaat aan; de sterilisatietijd bedraagt ongeveer 30-45 minuten.
4. Schakel het apparaat na afloop van de gewenste tijd uit met de aan/uit-knop.

5. Open de sterilisator en haal de voorwerpen eruit (dit is niet verplicht – u kunt ze ook in de bak laten zitten).
6. De instrumenten zijn klaar voor gebruik.

Let op

Na afloop van de desinfectietijd moet u het apparaat uitschakelen met de aan/uit-knop. Neem bij schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende servicepartner – zo voorkomt u gevaar.

Aanbevelingen

1. Zorg ervoor dat u het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond plaatst om het risico op vallen en beschadiging te beperken.

1. Laat het aangesloten apparaat nooit onbeheerd achter.
2. Gebruik het apparaat overeenkomstig de bestemming zoals beschreven in de handleiding.
3. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is.
4. Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt of als het is gevallen, beschadigd is of in het water is gevallen.
5. Trek niet rechtstreeks aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
6. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Stel het niet bloot aan directe weersinvloeden.
7. Reinig het apparaat regelmatig om ophoping van vuil te voorkomen. U kunt het apparaat het beste met een vochtige doek schoonmaken.
8. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

Veiligheidsmaatregelen

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Gebruik het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidspersoneel om ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd en er mogen geen pogingen worden ondernomen om het voor andere doeleinden te gebruiken dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een erkende servicepartner.

3. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd of bediend in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.

5. Leg geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat.
7. Plaats geen vreemde voorwerpen in het apparaat. Mocht er toch een vreemd voorwerp in terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.
9. Om de opgegeven levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een interval van één

minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico op een onjuiste werking van het apparaat, beschadiging of zelfs brand.

LET OP

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende reparateur – zo voorkomt u gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen met verminderde fysieke en mentale vermogens, evenals door personen die niet bekend zijn met de werking van deze apparatuur, mits zij onder passend toezicht staan of instructies krijgen over het juiste en veilige gebruik en de daarmee samenhangende risico's begrijpen.
3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben van het gebruik van het apparaat zich in de buurt bevinden.
4. Het apparaat is niet bedoeld als speelgoed voor kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het kan een risico voor de gezondheid vormen of tot de dood leiden; gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

Afvoer van het apparaat Ter bescherming van het milieu en in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Houd u aan de voorschriften voor het weggooien van dit soort apparatuur en deze niet in de huisvuilcontainers te gooien. Aan het einde van hun levensduur bevatten deze apparaten nog steeds waardevolle onderdelen die geschikt zijn voor recycling. Breng ze daarom voor herverwerking naar de juiste inzamelpunten.

Opslag en transport

Het apparaat moet worden vervoerd bij een temperatuur tussen (–)20 °C en (+)40 °C, uitsluitend in de originele verpakking. Het moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%. Bedrijfstemperatuur van (+)10 °C tot (+)40 °C. Tijdens processen
Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, noch worden blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden.