Pour toute demande de service après-vente,
contactez le magasin où vous avez acheté
l'appareil.

MODE D'EMPLOI

Modèle de

stérilisateur :

SM-360A



Rev. A/10/2024

Données techniques

Puissance	300W
Tension d'alimentation	220-240V, 50Hz
Capacité	2.6L
Poids	3,1 kg
Dimensions de l'appareil	27 x 24,5 x 17,2 cm
Température de fonctionnement	50-220°C
Durée de fonctionnement	10 à 60 minutes

ATTENTION !

Retirez les films de protection à l'intérieur de l'appareil avant de l'utiliser ! Application

1. Le stérilisateur est utilisé pour la désinfection des instruments en métal, en plastique et en matériaux composites (ciseaux, peignes, pinces à épiler, etc.).
2. Désinfection réalisée avec de l'air à haute température afin que les instruments ne soient pas soumis à des dommages mécaniques. Elle tue les bactéries sans humidité et n'émousse pas les instruments tranchants.
3. L'appareil est équipé d'un régulateur de température et de temps. Vous pouvez donc facilement ajuster les paramètres nécessaires au traitement.

Avant la première utilisation :

1. Lisez attentivement les instructions jointes.
2. Retirez tous les emballages et films de protection avant la première utilisation.

Mode d'emploi

1. Placez vos instruments sur le plateau et insérez-les dans l'appareil. Fermez le couvercle.
2. Branchez ensuite l'appareil sur l'alimentation électrique.
3. Utilisez la molette pour régler la durée du traitement. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner la durée souhaitée. Le voyant rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en mode de fonctionnement. Le temps est décompté en fonction des minuteries. Lorsque le temps est écoulé, l'appareil émet un signal sonore pour indiquer la fin du traitement.
4. Réglez ensuite la température en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Le voyant vert s'allume.
5. Les voyants s'éteignent lorsque l'appareil a fini de fonctionner.
6. Une fois l'opération terminée, débranchez l'appareil et retirez les outils qui se trouvent à l'intérieur.
7. Des poignées sont incluses - roues qui peuvent être accrochées aux saillies latérales du plateau pour le retirer sans se toucher les mains.

Attention !

N'oubliez pas à de faire attention à , car les plateaux , les surfaces intérieures et extérieures peuvent être très chaudes. Utilisez des gants de protection pour éviter les brûlures.

Ne touchez pas directement le plateau chaud ! Attendez qu'il ait refroidi un moment pour éviter les brûlures.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. La manipulation de l'appareil par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé.

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service après-vente agréé dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, dégage de la fumée ou émet des sons étranges, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de son utilisation se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage respectueux de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contenant des composants entièrement recyclables doivent donc être envoyés au recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.