Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das
Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sterilisator

Modell: SM-360A



Rev. A/10/2024

Technische Daten

Leistung	300W
Spannung	220-240V, 50Hz
Fassungsvermögen	2.6L
Gewicht	3,1 kg
Abmessungen	27 x 24,5 x 17,2 cm
Betriebstemperatur	50-220°C
Betriebsdauer	10-60 Minuten

ACHTUNG!

Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolien im Inneren des Geräts! Anwendung

1. Der Sterilisator wird verwendet für die Desinfektion von Instrumenten aus Metall, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen (Scheren, Kämme, Pinzetten usw.).
2. Die Desinfektion erfolgt mit Hochtemperaturluft, damit die Instrumente nicht mechanisch beschädigt werden. Sie tötet Bakterien ohne Feuchtigkeit ab und macht scharfe Instrumente nicht stumpf.
3. Das Gerät ist mit einem Temperatur- und Zeitregler ausgestattet. So können Sie die für die Behandlung erforderlichen Parameter leicht einstellen.

Vor dem ersten Gebrauch:

1. Lesen Sie die beiliegende Anleitung sorgfältig durch.
2. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungen und Schutzfolien.

Hinweise zum Gebrauch

1. Legen Sie die Instrumente auf das Tray und setzen Sie sie in das Gerät ein. Schließen Sie den Deckel.
2. Schließen Sie dann das Gerät an das Stromnetz an.
3. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Behandlungszeit ein. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zeit einzustellen. Das rote Licht leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät im Betriebsmodus ist. Die Zeit wird entsprechend den Timern heruntergezählt. Wenn die Zeit abgelaufen ist, gibt das Gerät einen Signalton ab, um das Ende des Betriebs zu signalisieren.
4. Stellen Sie dann die Temperatur ein, indem Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen. Das grüne Licht leuchtet auf.
5. Die Lichter erlöschen, wenn das Gerät seine Arbeit beendet hat.
6. Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie die Werkzeuge aus dem Inneren.
7. Im Lieferumfang sind Griffe enthalten - Räder, die an den seitlichen Vorsprüngen des Tabletts eingehakt werden können, um es herauszuziehen, ohne die Hände zu berühren.

Achtung!

Denken Sie daran, besondere Vorsicht walten zu lassen, da Schalen, innere und äußere Oberflächen sehr heiß sein können. Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.

Berühren Sie das heiße Tablett nicht direkt! Warten Sie, bis es eine Weile abgekühlt ist, um Verbrennungen zu vermeiden.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Bei dem Gerät handelt es sich um eine professionelle Ausrüstung für die Verwendung in Schönheitssalons. Wenn das Gerät nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal bedient wird, können unerwünschte Folgen während der Behandlung vermieden werden.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an das autorisierte Serviceunternehmen in folgenden Fällen: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche, c)

das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

ACHTUNG

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen bei umweltgerechten Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte die Umwelt zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte, die vollständig verwertbare Bestandteile enthalten, sollten daher am Ende ihrer Nutzungsdauer dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.