Neem voor service contact op met de winkel
waar u het apparaat hebt gekocht.

GEBRUIKSAANWIJZING

STERILISATOR STERILISATOR OP HOGE TEMPERATUUR

WX-12C



TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET APPARAAT	
Ingangsspanning	**220-240 V**
Elektrisch vermogen	**1000W**
Nominale frequentie	**50HZ**
Model	**FMX-36**
Bedrijfstemperatuur	**0°C tot 250°C**
Gewicht	**3,25 kg**
Externe afmetingen	**22x23x32cm**

Opgelet

Product bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor het eerste gebruik

Voor gebruik en montage van het apparaat, gelieve

1 Lees de instructies zorgvuldig door. Bewaar deze op een toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. Verwijder verpakkingsresten van de binnenkant van het apparaat.

2. Verwijder verpakkingsresten van de binnenkant van het apparaat.

3. Voer het eerste gebruik uit. Stel de temperatuur in op 250°C en de tijd op 15 minuten en laat de machine het residu verwijderen. Er kan een specifieke geur vrijkomen. Dit is normaal.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, badkranen, enz.
2. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

VOORBEREIDINGEN

1. Plaats de te steriliseren instrumenten in het apparaat.
2. Sluit de toesteldeur
3. Stel de geselecteerde tijd en temperatuur in
4. Wacht tot het apparaat is uitgeschakeld.
5. Haal de instrumenten voorzichtig uit de sterilisator

WEES EXTRA VOORZICHTIG, WANT DE TRAYS EN DE BINNEN- EN BUITENKANT KUNNEN HEET ZIJN. GEBRUIK ALTIJD BESCHERMENDE HANDSCHOENEN OM BRANDWONDEN TE VOORKOMEN.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus.

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem in de volgende gevallen contact op met de erkende service: a) vloeistof in het apparaat terecht is gekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt, c) het netsnoer beschadigd is, d) het apparaat omgestoten is of de behuizing beschadigd is.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:
1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - zo voorkomt u elk gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.
elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij geschikte inzamelpunten.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.