Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das
Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

GEBRAUCHSANWEISUNG

STERILISATOR HOCHTEMPERATUR-STERILISATOR WX-12C



TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS	
Eingangsspannung	**220-240 V**
Elektrische Leistung	**1000W**
Nennfrequenz	**50HZ**
Modell	**FMX-36**
Betriebstemperatur	**0°C bis 250°C**
Gewicht	**3,25 kg**
Äußere Abmessungen	**22x23x32cm**

Achtung

Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie das Gerät benutzen und zusammenbauen, bitten wir Sie:

1 Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie an einem zugänglichen Ort für den späteren Gebrauch auf. Entfernen Sie eventuelle Verpackungsreste aus dem Inneren des Geräts.

2. Entfernen Sie eventuelle Verpackungsreste aus dem Inneren des Geräts.

3. Erstmalige Verwendung. Stellen Sie die Temperatur auf 250°C und die Zeit auf 15 Minuten ein und lassen Sie das Gerät die Rückstände entfernen. Es kann ein spezifischer Geruch entstehen. Das ist normal.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche in einem gut belüfteten Raum, entfernt von Wärmequellen. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser, Wasserhähnen usw. verwendet werden.
2. Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.

VORBEREITUNGEN

1. Legen Sie die zu sterilisierenden Instrumente in das Gerät ein.
2. Schließen Sie die Gerätetür.
3. Stellen Sie die gewünschte Zeit und Temperatur ein.
4. Warten, bis sich das Gerät ausschaltet.
5. Nehmen Sie die Instrumente vorsichtig aus dem Sterilisator

DENKEN SIE DARAN, BESONDERS VORSICHTIG ZU SEIN, DA DIE TABLETTS SOWIE DIE INNEN- UND AUSSENFLÄCHEN HEISS SEIN KÖNNEN. VERWENDEN SIE IMMER SCHUTZHANDSCHUHE, UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der B e h a n d l u n g zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Service: a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch oder Rauch abgibt oder merkwürdige Geräusche von sich gibt, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen wurde oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um eine feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!
1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen S t ö r u n g an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen w e r d e n , damit sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit einem Elektrogerät kann ein Gesundheitsrisiko darstellen oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden Elektronik- und Elektrogeräte.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75% gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.