Pour toute demande de service après-vente,
contactez le magasin où vous avez acheté
l'appareil.

# MODE D'EMPLOI

Stérilisateur UV-C blue




Rév. A/03/2026

Merci d'avoir choisi notre produit.

Veuillez lire le mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver pour référence ultérieure

Le stérilisateur UV-C blue est un appareil de désinfection à sec, c'est-à-dire sans utilisation de solutions chimiques. Il utilise un rayonnement UV-C d'une longueur d'onde de 254 nm qui détruit les formes végétatives des micro-organismes.

| **Caractéristiques techniques** | |
|---|---|
| **Tension** | 220-240 V 50 Hz |
| **Puissance** | 8 W |

**Dimensions de l'appareil**




**Utilisation**

1. Le stérilisateur UV sert à désinfecter les outils en métal, en plastique, en bois et en matériaux composites (ciseaux, peignes, pinces à épiler, etc.).
2. La désinfection est effectuée par rayons UV, ce qui évite tout risque de dommages mécaniques au matériel. La stérilisation UV consiste à exposer le matériau à un rayonnement ultraviolet.
3. Ce rayonnement modifie la structure des acides nucléiques, c'est pourquoi il agit le plus efficacement sur les formes végétatives des micro-organismes.
4. L'appareil est idéal pour les instituts de beauté, les spas, la médecine esthétique et les salons de coiffure.

**Mode d'emploi**

1. Placez l'appareil sur une surface stable, soulevez le volet bleu du stérilisateur, placez les instruments à l'intérieur, puis refermez le volet.

   **Attention :** les instruments placés dans le stérilisateur doivent être propres, secs et préalablement lavés. Les instruments ne doivent pas se chevaucher.
2. Branchez le stérilisateur sur le secteur. Allumez l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil.
3. L'appareil se met en marche ; la durée de stérilisation est d'environ 30 à 45 minutes.
4. Une fois le temps écoulé, éteignez l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt.

5. Ouvrez le stérilisateur et retirez les objets (ce n'est pas obligatoire – vous pouvez également les laisser dans le bac).
6. Les instruments sont prêts à l'emploi.

**Remarque**

Une fois le cycle de désinfection terminé, éteignez l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou de toute autre panne, contactez un service après-vente agréé afin d'éviter tout risque.

**Recommandations**

1. Assurez-vous d'avoir installé l'appareil sur une surface plane et stable afin de limiter les risques de chute et de dommages.

1. Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
2. Utilisez l'appareil conformément à l'usage prévu décrit dans le mode d'emploi.
3. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé.
4. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé, a été endommagé ou a été immergé dans l'eau.
5. Ne tirez pas directement sur le câble pour débrancher la fiche de la prise.
6. Produit destiné à un usage exclusivement intérieur. Ne l'exposez pas directement aux intempéries.
7. Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de saleté. Il est préférable de nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
8. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

**Mesures de sécurité**

1. Cet appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. Son utilisation par du personnel de beauté qualifié permet d'éviter tout effet indésirable pendant le soin.

2. Il est interdit de démonter l'appareil ou de tenter de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées exclusivement par un technicien du service après-vente agréé.

3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, dans des endroits humides ou avec les mains mouillées. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des bruits inhabituels, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne posez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans des endroits où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.
7. Ne placez aucun corps étranger à l'intérieur de l'appareil. Si un corps étranger pénètre à l'intérieur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.
9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une

minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt, et inversement).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il existe un risque de dysfonctionnement de l'appareil, de détérioration, voire d'incendie.

**ATTENTION**

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, veuillez contacter un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, par des personnes aux personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites, ainsi qu'aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec le fonctionnement de cet équipement, à condition qu'une surveillance appropriée leur soit assurée ou qu'elles reçoivent des instructions sur son utilisation correcte et en toute sécurité, et que les risques associés soient bien compris.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.
4. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme jouet par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort ; c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et conservé hors de portée des enfants.

Mise au rebut de l'appareil Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et déposés dans des points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. Il convient de respecter les règles relatives à l'élimination de ce type d'équipement et ne pas les jeter dans les poubelles ménagères. À la fin de leur durée de vie, ces appareils contiennent encore des composants de valeur pouvant être recyclés ; il convient donc de les remettre pour recyclage aux points de collecte appropriés.

**Stockage et transport**

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (–)20 °C et (+)40 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. Il doit être stocké dans un local bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 90 %. Température de fonctionnement comprise entre (+)10 °C et (+)40 °C. Pendant les processus
Lors du stockage et du transport, il ne faut pas jeter ni laisser tomber l'appareil, ni l'exposer à des chocs mécaniques ou aux intempéries.