W sprawach serwisowych skontaktuj się ze
sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

Instrukcja użytkowania

Gabbiano infrazon stojący 868-1



Rev. A/09/2025

Budowa:



Uwaga!

- Podczas pracy urządzenia temperatura osiąga wysokie wartości. Nie dotykaj infrazonu, aby uniknąć poparzenia.
- Nie używać na pochyłościach, w wilgotnych warunkach, na dywanach z długim włosiem ani w zatłoczonych miejscach.
- W przypadku ulatniania się dymu, pęknięcia lub innych problemów z grzałką – natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, wymiana musi być wykonana przez autoryzowany serwis
- Po zakończeniu pracy z urządzeniem odłącz wtyczkę.
- Nie rzucaj ani nie przesuwaj urządzenia gwałtownie.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody.
- Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Przed każdym użyciem sprawdź stabilność stojaka.

Panel sterujący:

- Podłącz urządzenie do gniazdka
- Aby uruchomić, użyj czerwonego przełącznika włącz/wyłącz (O/I)
- Wybierz tryb ("MODE" na panelu sterowania). Każdy z trybów odpowiada za funkcja takie jak: "DRYING" – suszenie, "CARE" – pielęgnacja, "DYEING" – farbowanie, "BLEACHING" – rozjaśnianie, "STRIPPING PERM" – dekoloryzacja
- Aby zwiększyć lub zmniejszyć temperature, wystarczy użyć przyciski: "Temperature +" lub "Temperature – "
- Użyj przycisku "START/STOP", aby uruchomić tryb pracy



Użytkowanie:

- Podłącz przewód zasilający do gniazdka 220 V, włącz w kontrolce „On/Off" – usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Naciśnij przycisk „Hair Select" – dostępne są trzy opcje rodzaju włosów (zdrowe / normalne / uszkodzone). Wybierz odpowiednią opcję; ekran wyświetli domyślnie odpowiadający tryb, temperaturę i czas pracy. Naciśnij przycisk „Project Selection" (Care / Perm / Hair).
- Wciśnij przycisk „On/Off", aby urządzenie rozpoczęło pracę.
- W trakcie pracy możesz dostosować czas i temperaturę według potrzeb, używając przycisków „Time + / Time -" oraz „Temperature + / Temperature -".
- Po zakończeniu pracy wentylator będzie działał przez pół minuty, aby przedłużyć żywotność urządzenia.
- Po zakończeniu pracy naciśnij wyłącznik, ekran się wyłączy. Następnie odłącz wtyczkę.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu.
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w następujących przypadkach:
    A. płyn dostał się do urządzenia,
    B. urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki,
    C. przewód zasilający został uszkodzony,
    D. urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C.
Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych