W sprawach serwisowych skontaktuj się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

# Instrukcja obsługi

Sterylizator UV-C Germix pojedynczy HQ
YM9001A




Rev. A/04/2026

**Sterylizator Germix** to bezpieczny sposób na bezpieczną i skuteczną dezynfekcję bez użycia roztworów chemicznych czy wysokiej temperatury. Praca urządzenia jest oparta na bakteriobójczym działaniu promieniowania UV – światło ultrafioletowe o długości fali 100-280 nm, zwłaszcza 254 nm czyli UV-C, padając bezpośrednio na powierzchnię, skutecznie niszczy formy żywe mikroorganizmów. Pozwala na sprawną dezynfekcję suchą, podczas której sprzęt nie jest narażony na mechaniczne zniszczenia czy stępienie. Doskonale oczyści powierzchnie przyborów takich jak nożyczki, grzebienie, pędzle, cążki, pęsety czy ostrza do maszynek.

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Moc | 220W |
| Napięcie | 220-240V 50Hz |
| Czas sterylizacji | 30-45 min |

**Zastosowanie**

1. Sterylizator UV służy do dezynfekcji narzędzi z metali, tworzyw sztucznych, drewna i materiałów kompozytowych (nożyczki, grzebienie, pęsety itp.)
2. Dezynfekcja przeprowadzana jest promieniami UV dzięki czemu sprzęt nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne. Sterylizacja UV polega na naświetleniu materiału promieniowaniem ultrafioletowych.
3. Promieniowanie to zmienia strukturę kwasów nukleinowych, dlatego najsilniej działa na formy wegetatywne drobnoustrojów.
4. Urządzenie idealnie sprawdzi się w gabinetach kosmetycznych, SPA, medycynie estetycznej, salonach fryzjerskich.

**Sposób użycia**

1. Połóż urządzenie na stabilnym podłożu, następnie włóż narzędzia i zamknij sterylizator UV**.**

   Narzędzia umieszczane w szufladzie sterylizatora powinny być czyste, suche i wcześniej umyte. Nie powinny też na siebie nachodzić.
2. Podłącz sterylizator do prądu. Włącz urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz.
3. Czas sterylizacji to ok 30 - 45 min.
4. Po upływie żądanego czasu należy wyłączyć sterylizator przyciskiem włącznik/wyłącznik.
5. Otwórz sterylizator i wyjmij przedmioty (nie jest to obowiązkowe - można je również zostawić w pojemniku).
6. Narzędzia są gotowe do użytku.

**Ważne**

1. Pokrywa sterylizatora musi być zawsze zamknięta, gdy jest on włączony.
2. Zabrania się otwierania urządzenia przed zakończeniem procesu sterylizacji i wyłączeniem się lampek LED.
3. Nie wolno dopuścić do kontaktu z wodą lub żrącymi substancjami chemicznymi.
4. Elementy o budowie złożonej powinny być maksymalnie rozwarte i rozmontowane, aby sterylizacja narzędzi, została przeprowadzona jak najbardziej skutecznie.

**Zalecenia**

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło

do wody.

6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

**Wymiary**




**Środki bezpieczeństwa**

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu.

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami. Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

**UWAGA**

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób w bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

**Utylizacja urządzenia**



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi. Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki.

**Przechowywanie i transport**

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.