Pour toute demande de service après-vente,
contactez le magasin où vous avez acheté
l'appareil.

# MODE D'EMPLOI

## STÉRILISATEUR STÉRILISATEUR HAUTE TEMPÉRATURE
## WX-12C



| DONNÉES TECHNIQUES DE L'APPAREIL | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | **220-240 V** |
| **Puissance électrique** | **1000W** |
| **Fréquence nominale** | **50HZ** |
| **Modèle** | **FMX-36** |
| **Température de fonctionnement** | **De 0°C à 250°C** |
| **Poids** | **3,25 kg** |
| **Dimensions extérieures** | **22x23x32cm** |
| | |

**Attention, il s'agit d'un produit destiné à un usage professionnel.**

Produit destiné à un usage professionnel.

**Avant la première utilisation**

Avant d'utiliser et d'assembler l'appareil, veuillez :

1 Lire attentivement les instructions. Conservez-le dans un endroit accessible pour une utilisation ultérieure. Enlevez tout résidu d'emballage à l'intérieur de l'appareil.

2. Enlevez tout résidu d'emballage à l'intérieur de l'appareil.

3. Effectuez la première utilisation. Réglez la température sur 250°C et le temps sur 15 minutes et laissez la machine éliminer les résidus. Une odeur spécifique peut se dégager. C'est normal.

**MODE D'EMPLOI**

1. Placez l'appareil sur une surface plane et stable, dans une pièce bien ventilée, à l'écart des sources de chaleur. L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau, de robinets de baignoire, etc.
2. Branchez la fiche dans une prise de courant appropriée.

**PRÉPARATION**

1. Insérer les instruments à stériliser dans l'appareil.
2. Fermer la porte de l'appareil
3. Régler la durée et la température sélectionnées
4. Attendre que l'appareil s'éteigne.
5. Retirer avec précaution les instruments du stérilisateur.

**N'OUBLIEZ PAS DE PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES CAR LES PLATEAUX ET LES SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES PEUVENT ÊTRE CHAUDS. UTILISEZ TOUJOURS DES GANTS DE PROTECTION POUR ÉVITER LES BRÛLURES.**

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé.
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service agréé dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :
1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, adressez-vous à un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. L'utilisation incorrecte ou le contact avec un appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou conduire à la mort.



## ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société.

## STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.