Neem voor service contact op met de winkel
waar u het apparaat hebt gekocht.


Gebruiksaanwijzing

Gabbiano staande infrazone 868-1



Herz. A/09/2025

Constructie:



Let op!

- Tijdens het gebruik kan de temperatuur hoog oplopen. Raak de infraroodzone niet aan om te voorkomen dat u zich brandt.
- Niet gebruiken op hellingen, in vochtige omstandigheden, op hoogpolig tapijt of in drukke ruimtes.
- Bij rookontwikkeling, barsten of andere problemen met de verwarming - schakel het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met een erkende servicedienst.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een erkende servicedienst.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met het apparaat.
- Gooi of verplaats het apparaat niet met geweld.
- Houd het apparaat uit de buurt van water.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht ingeschakeld.
- Controleer de stabiliteit van de standaard voor elk gebruik.

Bedieningspaneel:

- Steek de stekker in het stopcontact
- Gebruik de rode aan/uit-schakelaar om het apparaat te starten.
- Selecteer de modus ("MODE" op het bedieningspaneel). Elke modus is verantwoordelijk voor een functie zoals:
  "DROGEN" - drogen, "VERZORGING - VERZORGING, "DYEING - kleuren, "BLEACHING" - bleken, "ONTKLEUREN - ontkleuren
- Gebruik de knoppen om de temperatuur te verhogen of te verlagen: "Temperatuur +" of "Temperatuur - ".
- Gebruik de knop "START/STOP" om de werkmodus te starten.



Gebruik:

- Steek het netsnoer in een 220 volt stopcontact, zet de "On/Off" knop aan - u hoort een pieptoon.
- Druk op de knop "Hair Select - Er zijn drie haartype-opties beschikbaar (gezond / normaal / beschadigd). Selecteer de gewenste optie; op het scherm verschijnt de standaard bijbehorende modus, temperatuur en werkingsduur. Druk op de knop "Project Selection" (Care / Perm / Hair).
- Druk op de knop "On/Off" om het apparaat in werking te laten treden.
- Tijdens de werking kunt u de tijd en temperatuur naar wens aanpassen met de knoppen "Tijd + / Tijd -" en "Temperatuur + / Temperatuur -".
- Als je klaar bent, zal de ventilator een halve minuut draaien om de levensduur van het apparaat te verlengen.
- Als u klaar bent, drukt u op de schakelaar. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus.
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkend servicecentrum:
   A. er vloeistof in het apparaat terecht is gekomen,
   B. het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
   C. het netsnoer is beschadigd,
   D. het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs afbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum, dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afval gebruikte elektrische en elektronische gebruikte elektrische apparaten
r sche apparaten apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor gebruikte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen worden vervoerd bij temperaturen tussen (-)20°C en (+)40°C in de originele verpakking. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%. Bedrijfstemperatuur van (+)10°C tot (+)40°C.
Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.