W sprawach serwisowych skontaktuj się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Sterylizator

Model: SM-360A




Rev. A/10/2024

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Moc | 300W |
| Napięcie | 220-240V, 50Hz |
| Pojemność | 2.6L |
| Waga | 3.1kg |
| Wymiary | 27 x 24,5 x 17,2 cm |
| Temperatura pracy | 50-220$^{O}$C |
| Czas pracy | 10-60 minut |

**UWAGA!**

**Przed użyciem należy usunąć folie ochronne znajdujące się wewnątrz urządzenia!**

**Zastosowanie**

1. Sterylizator służy do dezynfekcji narzędzi z metalu, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (nożyczki, grzebienie, pęsety itd.).
2. Dezynfekcja wykonywana powietrzem o wysokiej temperaturze, dzięki czemu narzędzia nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne. Zabija bakterie bez wilgoci i nie tępi ostrych narzędzi.
3. Urządzenie wyposażone jest w regulator temperatury oraz czasu. Dzięki czemu z łatwością dostosujesz parametry potrzebne do przeprowadzenia zabiegu.

**Przed pierwszym użyciem:**

1. Dokładanie zapoznaj się z treścią dołączonej instrukcji.
2. Usuń wszystkie elementy opakowaniowe i folie ochronne przed pierwszym użyciem.

**Instrukcja użytkowania**

1. Połóż narzędzia na tacce i umieść ją w urządzeniu. Zamknij pokrywę.
2. Następnie podłącz urządzenie do prądu.
3. Za pomocą pokrętła ustaw czas zabiegu. Przekręć je w prawo, wybierając odpowiedni czas. Zaświeci się czerwona lampka sygnalizująca, że urządzenie jest w trybie pracy. Czas będzie się odliczał jak na minutniki. Po jego upływie, urządzenie wyda dźwięk sygnalizujący koniec pracy.
4. Następnie dostosuj temperaturę przekręcając pokrętło w prawo. Zaświeci się zielona lampka.
5. Światełka zgasną, kiedy urządzenie skończy pracę.
6. Po skończonym zabiegu odłącz urządzenie od prądu i wyciągnij narzędzia ze środka.
7. W zestawie znajdują się uchwyty – kółeczka, które można zaczepić o wystające boczne elementy tacki, aby wyciągnąć ją bez dotykania dłońmi.

**Uwaga!**

Pamiętaj, aby zachować szczególną ostrożność, ponieważ tacki, wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie mogą być bardzo gorące. Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć poparzeń.

Nie dotykaj bezpośrednio gorącej tacki! Poczekaj aż chwilę ostygnie, aby uniknąć poparzenia.

**ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu.

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc i mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym, lub wydaje dziwne dźwięki, c)

przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone, lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razi istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia a nawet spalenia.

**UWAGA**

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie jego użytkowania znajdują się w pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

**UTYLIZACJA URZĄDZENIA**

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierające pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy je przekazać do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

**PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT**

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (−) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.